

初次设置请仔细阅读安装指南，并按相应步骤进行配置。如需更换网络环境或账号，可修改相应配置。每次配置修改后必须保存、重启方可生效。更多使用方法，请前往我司官方网站（www.flyingvoice.cn）下载相应产品的用户手册。

1 | 检验包装

请检查您购买的产品是否包含下面组成部件，若缺少请与您的经销商联系。




2 | 开机

第1步 将电源适配器插入适配器的DC(12V/1A)电源插孔，确定正常通电并启动适配器。

第2步 将以太网电缆连接到适配器背面的WAN接口，并将以太网电缆的另一端连接到可用的网络适配器，如交换机或者路由器。

第3步 将运营商部署的模拟线连接到FXO口，使用电话线将适配器的FXS口连接到模拟话机。

第4步 通过LAN口登陆适配器的配置页面配置FXO/FXS参数。



适配器开机后可以看到各项业务的LED指示灯状态。

LED	状态	说明	LED	状态	说明
FXO	常亮	连接PSTN线	LAN1/2	常亮	网口已连接，但无数据传输
	闪烁	有数据传输		闪烁	有数据传输
	熄灭	系统未上电或未连接PSTN线		熄灭	系统未上电或者网口未连接设备
FXS	常亮	成功注册到软交换机，但无业务流	WAN	常亮	网络连接成功，物理连接已建立
	闪烁	有业务流传输或者正在注册		闪烁	有数据传输
	熄灭	系统未上电或无法注册软交换机		熄灭	网络没有连接或者连接失败
PWR	常亮	系统正常上电			
	熄灭	系统未上电			

注：如果适配器没有显示以上信息，请重新确认安装和连接。如果这些操作都没有效果，可以尝试拔下电源插头并再次插上。如果您仍然看不到显示，联系您的电话管理员或服务提供商。

3 | 连接到互联网

3.1 网络连接模式

请确定您的网络接入模式属于哪一种，并记录相关参数。通常网络接入方式有三种：DHCP，静态IP，PPPoE。

DHCP：适配器默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP：若适配器无法通过DHCP服务器获取网络配置，则需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器。

PPPoE：若适配器使用ADSL调制解调器，则通过PPPoE方式连接到网络。有关用户名及密码的具体信息，请咨询网络技术服务提供商。

3.2 访问配置页面

先用网线将适配器的LAN端口与电脑连接，电脑设为动态获取IP地址模式。电脑即可从适配器获取一个192.168.1.X的一个地址。打开IE (Internet Explorer 浏览器) 或其他浏览器，在地址栏输入<http://192.168.1.1>就可以登陆适配器的配置界面。管理员：admin 密码：admin 普通用户：user 密码：user

注：若适配器的WAN口IP与LAN口IP冲突，适配器给电脑分配的地址为192.168.2.X，则访问适配器的配置界面地址为<http://192.168.2.1>。

4 | 注册

4.1 在浏览器地址栏输入<http://192.168.1.1>登陆设备的WEB配置界面。点击FXO填写注册相关参数即可。

FXO 配置信息

状态 网络 FXO FXS 安全 应用 管理

SIP 呼叫路由 拨号计划 号码改变

端口开启 FXO 1 批量设置

常规

基本设置 端口开启

代理和注册

注册服务器 192.168.50.165 注册服务器端口 5060
代理服务器 代理服务器端口

用户信息 显示名称 500 注册账户 500
认证名称 500 密码

SIP 注册参数

参数名称	描述	参数名称	描述
端口	FXO1	批量设置	选择多个端口进行批量配置
端口开启	是否启用端口	代理服务器	代理服务器IP或域名
账号使能	是否启用Line	代理服务器端口	代理服务器的服务端口
非注册拨打模式	是否启用点对点使能，默认禁止	显示名称	这个字符将显示在话机液晶显示屏
注册服务器	SIP服务器的域名或IP	注册账户	SIP服务器提供的电话号码
注册服务器端口	SIP服务器支持VoIP服务的端口，默认是5060	认证名称	SIP服务器提供的SIP帐户
密码	SIP服务器提供的SIP密码		

4.2 路由配置

状态 网络 FXO 安全 应用 管理

SIP 呼叫路由 拨号计划 号码改变

基础设置

编号	路由标签	源端	目的端	优先级	来电号码更改
1	VoIP-PSTN	sip_trunk1	FXO1	0	
2	PSTN-VoIP	FXO1	sip_trunk1	501	
3					
4					

路由参数

参数名称	描述
路由标签	呼叫路由名称
源端	呼叫源地址
目的端	呼叫目的地址
优先级	呼叫路由的优先级，0是优先级最高
来电号码修改	VOIP-PSTN：任意VoIP号码外呼PSTN号码经过的路由 PSTN-VOIP：任意PSTN号码的来电均经过该路由转送到501号码

4.3 登陆WEB页面，点击FXS填写对应的注册参数即可。

状态 网络 FXO FXS 安全 应用 管理

账号1 SIP设置 VoIP QoS 首选项 数图 电话本 通话日志

常规

基本设置 账号使能 非注册拨打模式
未接来电记录

代理和注册

注册服务器 192.168.10.1 注册服务器端口 5060
代理服务器 代理服务器端口
备份代理服务器 备份代理服务器端口
启动DHCP选项120服务器设置 传输方式

用户信息 显示名称 621 注册账户 621
认证名称 621 密码

飞音时代产品保修条例

尊敬的客户：

感谢您选购飞音时代产品。敬请阅读本条例，以便了解我们所能为您提供的服务，也欢迎您对我们的服务提出建议和意见，以便我们能不断为您提供更好的售后服务。

飞音时代承诺“一年保修，终身维护”的售后服务原则，全国联保，为飞音时代产品提供终身技术支持和服务。并提供技术支持热线以便能及时解决出现的问题。

维修服务：

维修范围：飞音时代旗下所有产品。

维修费用：自您购买产品之日起，凡按照产品使用说明书安装使用，一年内本公司免费维修，一年后维修只收取维修工本费；非本公司产品质量原因引起的维修，如使用不当、保管不妥、擅自拆机等原因造成的损坏，公司维修只收取维修工本费。

注：产品维修时，请把此卡和所购产品一起妥善送（寄）回售后服务部维修。

保修卡

标签：

产品型号 _____

制造商：深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

以下由经销商填写：

销售日期 _____ 联系电话 _____

经销商单位 _____

地 址 _____

以下由客户填写：

客户姓名 _____ 联系电话 _____ 故障描述（请务必填写清楚）：

地 址 _____

邮 箱 _____ 购买日期 _____