



# 蓝牙适配器 BT50

## 用户手册



## 适配器指示灯状态说明：

- 蓝灯快闪 ---搜索设备中
- 蓝灯慢闪 ---连接设备中
- 蓝灯常亮 ---设备已连接
- 蓝灯熄灭 ---设备未连接

## 连接说明：

### 如果你的蓝牙适配器未配对过任何设备：

- 1.将蓝牙适配器插入话机，此时话机提示 USB 耳机已连接，指示灯为蓝色快闪状态，蓝牙适配器正在搜索设备；
- 2.将蓝牙设备调至配对模式，蓝牙适配器会自动连接耳机，耳机端听到连接成功提示音，指示灯由蓝色快闪状态转为蓝色常亮状态。蓝牙耳机连接成功；
- 3.通过蓝牙耳机可以实现通话以及单击接听电话功能。

### 如果你的蓝牙适配器已配对过设备：

- 1.将蓝牙适配器插入话机，话机提示 USB 耳机已连接，指示灯为蓝色慢闪状态，此时蓝牙适配器正在尝试连接已配对设备；
- 2.如果已配对过的蓝牙设备在连接范围内，且处于空闲状态（未与其他终端连接），蓝牙设备会自动连接上蓝牙适配器，指示灯由蓝色慢闪状态转为蓝色常亮状态。蓝牙耳机连接成功；
- 3.通过蓝牙耳机可以实现通话以及单击接听电话功能。

### 如果你的蓝牙适配器已配对过设备，如何配对新设备：

#### 方法一：

- 1.将蓝牙适配器插入 PC，运行 **dongle\_clear.exe** 程序，蓝牙适配器会清除已配对设备的信息，此时指示灯重新变回蓝色快闪状态；
- 1.此时蓝牙适配器可以重新配对设备。

#### 方法二（仅限 P2X 系列）：

- 1.将蓝牙适配器接入话机，进入“菜单->高级设置->重置蓝牙 USB 配对列表”；
- 2.此时蓝牙适配器可以重新配对设备。

#### 注：

1. 如设备为 FIP13G/FIP14G/FIP15G 系列，需将设备升级至 FVUIADV\_V0.7.23.1\_202205281223\_RC (Flash 为 32M) 或 FVUI\_V0.7.23.1\_202205281137\_RC (Flash 为 16M)
2. 如设备为 P23G/P23GW/P22G/P22P/P21/P21P/P20/P20P/P20G 系列，需将设备升级至 FVUIADV\_7628\_V0.7.77\_202303201927\_RC.bin 或更新的版本；
3. 蓝牙设备重置后，如果蓝牙适配器无法与其配对，请尝试重置蓝牙适配器的配对信息再与该蓝牙设备重新配对；
4. 当多个待配对的蓝牙设备在蓝牙适配器的连接范围内时，会自动选择信号最强的设备。

